

# GO3 OXY Generatore di Ozono professionale



- Il generatore GO3 OXY produce Ozono, una forma speciale di Ossigeno che è in grado di neutralizzare Odori, Agenti Inquinanti, Batteri, Muffe e Virus;
- Questo modello inoltre è dotato di un sistema di speciale **Catalizzazione UV** che permette a fine trattamento la distruzione dell'ozono presente nell'aria.

- Generazione mediante Piastre Ceramico;
- Microprocessore con Display Digitale;
- Programmazione Timer da 10' a 90';
- Funzione ciclica da 6 Cicli da 45' con 15' di standby;
- Apparecchio portatile con maniglia 430 x 320 x 310 mm;
- Alimentazione 230V monofase 50Hz.
- Made in Italy

Codice	Ozono	30 minuti	60 minuti	90 minuti	Potenza	Rumore	Dimensioni
GO3-OZONOXY07	7 gr/h	90 m3	175 m3	265 m3	80 W	57 dB	430X320X310 mm
GO3-OZONOXY10	10 gr/h	125 m3	250 m3	375 m3	160 W	60 dB	430X320X310 mm
GO3-OZONOXY14	14 gr/h	175 m3	350 m3	525 m3	240 W	65 dB	430X320X310 mm



COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
= ISO 9001 =

Il produttore si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche e l'estetica del prodotto.

Dal 1960 Progettazione – Costruzione – Vendita e Assistenza di Apparecchi Scientifici ed Industriali

[www.galli2europe.com](http://www.galli2europe.com)

F.lli Galli G.&P. - Via dell'Artigianato 12, 20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele, Milano (Italy)

Phone: +39 0290720705 - [info@galli2europe.com](mailto:info@galli2europe.com)